

iPhone Version



Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb des TK-Suite Clients für Ihr iPhone.

Mit diesem Produkt erweitern Sie Ihr TK-Suite Professional um eine mobile Komponente, die es Ihnen ermöglicht, den Kalender und die Anruflisten Ihrer AGFEO TK-Anlage auch von Unterwegs zu kontrollieren.

So haben Sie zum Beispiel jederzeit einen Überblick über die aktuellen Termine, selbst wenn Sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz sind.

Rufnummern aus der Anrufliste können Sie problemlos über Ihr iPhone zurückrufen. Die Verbindung wird dabei über Ihren Provider im GSM Netz hergestellt.

Systemvoraussetzungen

Um den TK-Suite Client nutzen zu können, muss Ihr iPhone über eine Firmware 2.2 oder höher verfügen.

Des weiteren benötigen Sie zwingend eine AGFEO TK-Anlage, einen aktiven TK-Suite Server mit einem Softwarestand 4.2.7 oder höher, ein installiertes CTI-Plus Paket und eine Möglichkeit, dass das iPhone per WLAN oder über das Internet (z.B. per DynDnS oder VPN) auf den TK-Suite Server zugreifen kann. Sollten Sie eine Firewall nutzen, müssen Sie die Ports 5080 und 5081 freigeben und ggf. zum TK-Suite Server weiterleiten (Routereinstellungen).

Grundeinstellungen

Damit der TK-Suite Client des iPhones die Möglichkeit hat, auf die Daten Ihres TK-Suite Servers zuzugreifen, müssen Sie über ein Benutzerkonto auf dem TK-Suite Server verfügen. Mit diesen Benutzerdaten meldet sich der TK-Suite Client dann am Server an. Sollten Sie noch nicht über ein Benutzerkonto verfügen, so müssen Sie dieses zuerst erstellen.

- Öffnen Sie in Ihrem TK-Suite Server den Punkt "Einstellungen".
- Klicken Sie auf "Benutzerverwaltung/TK-Suite Benutzer".
- Klicken Sie auf das "+" - Symbol, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen.
- Geben Sie die gewünschten Userdaten ein (Anmeldename und Passwort).
- Wählen Sie in der Spalte "zugeordnete Telefone" die Telefone aus, für die Sie die Anruflisten-Daten im TK Suite Client des Apple iPhone sehen möchten.

HINWEIS:

Sollten Sie über das Internet auf Ihren TK-Suite Server zugreifen wollen, achten Sie bitte darauf, dass Sie ein komplexes Paßwort verwenden:





Das Passwort sollte weder Ihren Vor- oder Nachnamen noch Ihren Anmeldenamen enthalten.


Das Passwort sollte nicht Ihre E-Mail-Adresse enthalten.

Das Passwort sollte mindestens drei der vier folgenden Bestandteile umfassen:


- Großbuchstaben [A-Z]
- Kleinbuchstaben [a-z]
- Ziffern [0-9]
- Sonderzeichen: @ / | < > - _ : . , ! ? * + #

Einstellungen im TK-Suite Client

- Starten Sie den TK-Suite Client auf Ihrem iPhone.
 - Bestätigen Sie die erste Meldung mit "OK"
 - Klicken Sie auf das 
 - Es öffnet sich das Einstellungsfenster:
-
- Öffnen Sie "Konten" und anschließend "neues Konto".
 - **Kontoname:**
Geben Sie hier einen Namen für das Konto ein.
 - **Hostname:**
Geben Sie hier die IP-Adresse des TK-Suite Servers oder, wenn Sie sich nicht im gleichen Netzwerk wie der TK-Suite Server befinden, die DynDns-Adresse des TK-Suite Servers ein.
 - **Benutzername** und **Passwort:**
Geben Sie den Benutzernamen, der zuvor im TK-Suite Server angelegt wurde und das dazugehörige Passwort ein.
 - Schalten Sie das Konto aktiv, um es zu nutzen und verlassen Sie die Einstellung, indem Sie auf  klicken.
 - In der Kontenübersicht können Sie nun das angelegte Konto sehen.
-
- Klicken Sie auf , um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
 - Öffnen Sie "Anrufliste".
 - Hier können Sie auswählen, für welche der im TK-Suite Server für Sie freigeschalteten Telefone die Anrufliste angezeigt werden soll.
 - Klicken Sie auf , um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.



Einstellungen im TK-Suite Client


- Öffnen Sie "Kalender".
- Über den Regler "vorher" können Sie einstellen, wieviele Tage in die Vergangenheit die Kalenderansicht reichen soll.
- Über den Regler "nachher" können Sie einstellen, wieviele Tage in die Zukunft die Kalenderansicht reichen soll.
- Wählen Sie unter den für Sie freigeschalteten Ordnern aus, aus welchen Ordnern die Kalendereinträge stammen sollen, die Ihnen angezeigt werden.
- Klicken Sie auf  um zum Einstellungs Menü zurückzukehren.
- Wählen Sie aus, ob Ihr geöffneter TK-Suite Client sich im Abstand von 3 Minuten automatisch aktualisieren soll.

ACHTUNG:

Sollten Sie auf Ihren TK-Suite Server über eine GSM- oder UMTS-Verbindung zugreifen, so können für Sie durch die Aktualisierung, je nach Tarif, gegebenenfalls Kosten entstehen.

- Klicken Sie auf  um die Einstellungen zu beenden.

HINWEIS:





Wenn Sie die automatische Aktualisierung deaktiviert haben, können Sie in den Ansichten Anrufliste und Kalender die Aktualisierung manuell ausführen, indem Sie auf  klicken.




Die Anrufliste im TK-Suite Client


In der Anrufliste des TK-Suite Clients haben Sie eine einfache Übersicht über alle verpassten und angenommenen Anrufe der Ihrem Benutzer zugeordneten Telefone.

- Anhand des Pfeiles können Sie erkennen, ob es sich um einen ankommenden oder abgehenden Anruf handelt:

-  Zeigt ein abgehendes Gespräch, das vom gerufenen Teilnehmer angenommen wurde.
-  Zeigt ein ankommendes Gespräch, das angenommen wurde.
-  Zeigt ein abgehendes Gespräch, das vom gerufenen Teilnehmer nicht angenommen wurde.
-  Zeigt ein ankommendes Gespräch, das nicht angenommen wurde.



- In der 2. Spalte steht die Uhrzeit, zu der das Gespräch erfolgte.
- In der 3. Spalte steht in der ersten Zeile, welcher Teilnehmer angerufen hat oder von Ihnen angerufen wurde. In der 2. Zeile steht über welche Rufnummer Ihrer TK-Anlage das Gespräch geführt wurde.
- In der 4. Spalte können Sie sehen, welche Nebenstelle Ihrer TK-Anlage das Gespräch angenommen, bzw. nach aussen geführt hat.
- Wenn Sie einen Eintrag in der Anrufliste öffnen, indem Sie ihn anklicken, können Sie die Kontakt Details sehen. Die rot markierte Nummer entspricht der Nummer, die in der Anrufliste eingetragen ist.
- Wenn Sie in dieser Ansicht auf eine Rufnummer klicken, wird der Kontakt zurückgerufen.




ACHTUNG:

Wenn Sie einen Kontakt über das iPhone zurückrufen, wird dieser Ruf über das GSM Netz ausgeführt. Je nach verwendetem Netztarif können Ihnen gegebenenfalls Kosten entstehen.


Der Kalender im TK-Suite Client

Im Kalender des TK-Suite Clients können Sie in einer Übersicht alle Einträge einsehen.

Die farbigen Markierungen entsprechen den im TK-Suite Server angelegten Ordnerfarben. So können Sie auf den ersten Blick erkennen, aus welchem Ordner (z.B. Privat, Geschäftlich etc.) der entsprechende Eintrag stammt.

Das Symbol  zeigt an, dass der Eintrag eine Geburtstagserinnerung ist.

Um die Details eines Kalendereintrag zu sehen zu können, öffnen Sie diesen, indem Sie ihn anklicken.



Änderung und Irrtum vorbehalten.

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>

Die Wortmarke Apple, Macintosh und iPhone sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc., registriert in den U.S.A. und anderen Ländern.